

LED Set „Trafoprogrammierung“

- 1.) Sorgen Sie bei jeder Arbeit dafür, dass die Spannungsversorgung unterbrochen ist.
- 2.) Die Spannung erst anschalten wenn alle Spots angeschlossen sind.
- 3.) Max. 8 Spots auf einem Verteiler.
- 4.) Sorgen Sie dafür, dass das System in sich geschlossen ist und kein freier Platz auf einem Verteiler existiert. Sollte ein Platz nicht mit einem LED Spot belegt sein, dann stecken Sie bitte eine der mitgelieferten Brücken in den freien Platz. (Siehe Foto)



- 5.) Entfernen Sie die Schutzfolie der Batterie in der Fernbedienung.
- 6.) Drücken Sie 1x kurz auf den kleinen schwarzen Programmierknopf an der Fernbedienung. (Siehe Foto)



- 7.) Nun drücken Sie 1x auf die Taste „ON“ bei Kanal 1 oben links auf der Fernbedienung. (Siehe Foto) Die LED Spots blinken einmal auf. Sie haben nun die Fernbedienung mit dem Trafo verbunden.

